

001	D001			R121	шланг впускной масляного фильтра	1
	R001	капот	1	R122	механическая защита шланга	1
	R002			H007	шланг впускной масляного фильтра	1
	H001			H008	механическая защита шланга	1
	R003	орнамент капота боковой левой	1	H005	своба соединительная шлангов	1
	X001	надпись «Победа»	1	R125	провода датчика стоп-сигнала	1
	R004	орнамент капота боковой правой	1	R124	аккумуляторная батарея	1
	X001	надпись «Победа»	1	H021	основание крепления АКБ	1
	R005	орнамент капота передний	1	H028	рамка крепления АКБ	1
	R006	знак заводской	1	H029	пробка элемента АКБ	7
002	R007	крышка	1	H030	стержень крепления АКБ	2
	D002	диск колеса	1	R151	провод АКБ-стартер	1
	R008	шайба упорная	1	R152	провод АКБ-масса	1
	R009	коллак колеса	1	R153	перетордака моторного отсека	1
003	R010	шланг переднего тормоза в сборе	1	R154	плата управления	1
	D005	кулак поворотный правый	1	R26	шланг управления	2
	D004	нижние рычаги передней подвески в сборе	1	R27	фильтр масляный тонкой очистки	1
	D005	верхний рычаг передней подвески	1	R28	прокладка крышки фильтра	1
	D006	амортизатор передний правый	1	R29	крышка фильтра тонкой очистки	1
	D007	стойка передней подвески	1	R29	катушка зажигания	1
	X015	ответка	1	R140	вариатор	1
004	D008	поперечина №2 рамы (моторная бака)	1	R141	шланг соединительный с краном	1
	D009	тяги сошки рулевого управления	1	R142	тройник ручного газа с кронштейном	1
	D010	тяга левая рулевой трапеции в сборе	1	R143	тяги рычага валика управления дроссельной заслонкой	1
	D011	тяга правая рулевой трапеции в сборе	1	R144	тяга валика привода управления дроссельной заслонкой	1
	D012	сошка рулевого управления	1	R145	жгут проводов №2	1
	D015	рычаг маятниковый тяг рулевой трапеции	1	R146	валик привода управления дроссельной заслонкой	1
	H002	пружина передней подвески	2	R147	своба крепления шланга	1
	H003			R148	диск колеса	1
005	R011	шланг переднего тормоза в сборе	1	R149	шайба упорная	1
	R014	кулак поворотный левый	1	R150	коллак колеса	1
	D045	нижние рычаги передней подвески в сборе	1	R29	картер заднего моста	1
	D016	верхний рычаг передней подвески	1	D054	кожух полуоси левый	1
	D017	амортизатор передний левый	1	D055	кожух полуоси правый	1
	D018	стойка передней подвески	1	R151	тройник	1
006	D019	кронштейн переднего буфера левый	1	R152	тормозная трубка	1
	D020	кронштейн переднего буфера правый	1	H045	защита тормозной трубки	1
	R014	буфер передний	1	H046	защита тормозной трубки	1
	R015	поперечина переднего буфера в сборе	1	H009	рессор левая в сборе	1
	R016	табличка «Победа»	1	H040	рессор правая в сборе	1
	X014	ответка	1	R155	цит заднего тормоза левый	1
007	D021	кронштейн заднего буфера левый	1	R154	цит заднего тормоза правый	1
	D022	кронштейн заднего буфера правый	1	D036	покрышка	1
	R017	буфер задний	1	R155	диск колеса	1
	R018	кляк заднего буфера	1	R149	шайба упорная	1
	R019	кляк заднего буфера	1	R150	коллак колеса	1
	R020	покрышка	1	R29	картер заднего моста	1
008	D023	диск колеса	1	D054	кожух полуоси левый	1
	R021	шайба упорная	1	D055	кожух полуоси правый	1
	R022	коллак колеса	1	R151	тройник	1
009	D024	двигатель (левая половина)	1	R152	тормозная трубка	1
	R023	генератор	1	H045	защита тормозной трубки	1
	R024	шквн генератора	1	H046	защита тормозной трубки	1
	R027	крыльчатка вентиляции генератора	1	R270	рессор левая в сборе	1
	R028	крышка генератора задняя	1	R271	рессор правая в сборе	1
	R029	патрубок маслосливной и крышка в сборе	1	R155	цит заднего тормоза левый	1
	R030	крышка маслосливной патрубка	1	R154	цит заднего тормоза правый	1
	R031	фильтр масляный грубой очистки	1	D036	покрышка	1
	R034			R155	диск колеса	1
	R035	пробка масляного фильтра грубой очистки	1	R149	шайба упорная	1
	R036	труба впускная	1	R150	коллак колеса	1
	R037	коллектор выпускной	1	R29	картер заднего моста	1
	R038	карбюратор в сборе	1	D054	кожух полуоси левый	1
	R039			D055	кожух полуоси правый	1
	R040	корпус карбюратора верхний	1	R151	тройник	1
	R042	игол регулировочная в сборе	1	R152	тормозная трубка	1
	R043	насос бензиновый	1	H045	защита тормозной трубки	1
	R044	насос масляный в сборе	1	H046	защита тормозной трубки	1
	R046			R270	рессор левая в сборе	1
	R047	картер двигателя в сборе	1	R271	рессор правая в сборе	1
	R048	корпус распределителя в сборе	1	R155	цит заднего тормоза левый	1
	R049	топливная трубка	1	R154	цит заднего тормоза правый	1
	R050	стартер	1	D036	покрышка	1
	R051			R155	диск колеса	1
	R052	крышка со стороны привода	1	R149	шайба упорная	1
	R055	крышка со стороны коллектора	1	R150	коллак колеса	1
	R056	кран сливной	1	R29	картер заднего моста	1
012	D027	головка цилиндров	1	D054	кожух полуоси левый	1
	D028	кронштейн крепления воздушного фильтра	1	D055	кожух полуоси правый	1
	R057	трубка отвода картерных газов	1	R151	тройник	1
	R058			R152	тормозная трубка	1
	R059	привода зажигания	1	H045	защита тормозной трубки	1
	R061	корпус термостата	1	H046	защита тормозной трубки	1
	X015	винтет	1	R270	рессор левая в сборе	1
013	R063	крышка воздушного фильтра	1	R271	рессор правая в сборе	1
	R064	корпус воздушного фильтра	1	R155	цит заднего тормоза левый	1
	R065	гайка винта крепления	2	R154	цит заднего тормоза правый	1
	R066	гашитель шума всасывания (верх)	1	D036	покрышка	1
	R067	гашитель шума всасывания (ниж)	1	R155	диск колеса	1
	D029	коробка передач	1	R149	шайба упорная	1
	D030	фланец вторичного вала	1	R150	коллак колеса	1
	R068	крышка заднего подшипника	1	R29	картер заднего моста	1
014	R069	вентилятор	1	D054	кожух полуоси левый	1
	R070	корпус водяного насоса	1	D055	кожух полуоси правый	1
	R071	шквн вентилятора	1	R151	тройник	1
	R072			R152	тормозная трубка	1
	R073	шквн коленчатого вала	1	H045	защита тормозной трубки	1
	R074			H046	защита тормозной трубки	1
	R075	храновик коленчатого вала	1	R270	рессор левая в сборе	1
	R076	крышка распределительных шестерен	1	R271	рессор правая в сборе	1
	R077	ремень привода вентилятора	1	R155	цит заднего тормоза левый	1
	R078	панель крепления кронштейна генератора	1	R154	цит заднего тормоза правый	1
015	R079	брызговики передний левого крыла	1	D036	покрышка	1
	R080			R155	диск колеса	1
	R081	левая коломда головного света	1	R149	шайба упорная	1
	R082	своба крепления	1	R150	коллак колеса	1
	R083	пробка замки	1	R29	картер заднего моста	1
	R084	жгут проводов	1	D054	кожух полуоси левый	1
	H004	механическая защита шланга	1	D055	кожух полуоси правый	1
	R085	своба крепления	1	R151	тройник	1
	R086	своба крепления	1	R152	тормозная трубка	1
016	R087	брызговики передний правого крыла	1	H045	защита тормозной трубки	1
	R088			H046	защита тормозной трубки	1
	R090	передняя правая тормозная трубка	1	R270	рессор левая в сборе	1
	R091	правая коломда головного света	1	R271	рессор правая в сборе	1
	R092	своба крепления магистраль	3	R155	цит заднего тормоза левый	1
	R093	привод замка капота	1	R154	цит заднего тормоза правый	1
	R095	шквн капота	1	D036	покрышка	1
	H005	механическая защита шланга	1	R155	диск колеса	1
	R094	своба крепления	2	R149	шайба упорная	1
017	R095	радиатор	1	R150	коллак колеса	1
	H006			R29	картер заднего моста	1
	R096	шланг радиатора подводящий	1	D054	кожух полуоси левый	1
	R097	радиатор (верхняя часть)	1	D055	кожух полуоси правый	1
	R098	пробка радиатора	1	R151	тройник	1
	R099	настенная пружинная крепление радиатора	1	R152	тормозная трубка	1
	R100	настенная пружинная крепление радиатора	1	H045	защита тормозной трубки	1
018	R101	соты радиатора	1	H046	защита тормозной трубки	1
	R102	трубка топливного насоса	1	R270	рессор левая в сборе	1
	R103	перемычка трубка	1	R271	рессор правая в сборе	1
	R104	датчик температуры воды	1	R155	цит заднего тормоза левый	1
	R105	труба радиатора отводящая	1	R154	цит заднего тормоза правый	1
	R107	своба крепления	1	D036	покрышка	1
	R106	штанга стабилизатора поперечной устойчивости	1	R155	диск колеса	1
019	R108	передний левый тормозной шланг	1	R149	шайба упорная	1
	R110			R150	коллак колеса	1
	R111	указатель уровня масла	1	R29	картер заднего моста	1
020	D051	дво модели (шасси)	1	D054	кожух полуоси левый	1
021	Z1A	кронштейн рулевого вала	1	D055	кожух полуоси правый	1
	R112	брызговики двигателя левый	1	R151	тройник	1
	R115	брызговики двигателя правый	1	R152	тормозная трубка	1
022	X002	провод головного света	2	H045	защита тормозной трубки	1
	X005	провод заднего левого фонаря	1	H046	защита тормозной трубки	1
	X004	провод заднего правого фонаря	1	R270	рессор левая в сборе	1
	X005	провод управления	1	R271	рессор правая в сборе	1
	X006	провод освещения	1	R155	цит заднего тормоза левый	1
023	R119	реле-регулятор	1	R154	цит заднего тормоза правый	1
	R120	трубка от центрального тройника к передним тормозам	1	D036	покрышка	1

	D064	ручка стеклоподъемника	1
	P231	розетка ручки стеклоподъемника	1
055	P232	стекло поворотное переднее правое	1
	P233		1
	P234	стекло опускное переднее правое	1
	P235	шквн ручки стеклоподъемника	1
	P236		1
	P237	шквн стеклоподъемника верхний	1
	P238		1
	P239	шквн стеклоподъемника нижний	1
	P240		1
	P241	ремень привода стеклоподъемника	1
056	D065	дверь задняя левая	1
	D066	ручка двери задняя левая	1
	P242	замок задних дверей	1
	P243	фиксатор задних дверей	1
	H025	пружина замка	1
057	P244	обивка задних дверей левая	1
	P245		1
	P246	ручка двери внутренняя	1
	P247	подлокотник	1
	D067	ручка стеклоподъемника	1
	P248	розетка ручки стеклоподъемника	1
058	P249	стекло поворотное заднее левое	1
	P250		1
	P251	стекло опускное заднее левое	1
	P252	шквн ручки стеклоподъемника	1
	P253		1
	P254	шквн стеклоподъемника верхний	1
	P255		1
	P256	шквн стеклоподъемника нижний	1
	P257		1
	P258	ремень привода стеклоподъемника	1
059	D068	дверь задняя правая	1
	D069	ручка двери задняя правая	1
	P259	замок задних дверей	1
	P260	фиксатор задних дверей	1
	H026	пружина замка	1
060	P261	обивка задних дверей правая	1
	P262	ручка двери внутренняя	1
	P263	подлокотник	1
	D070	ручка стеклоподъемника	1
	P265	розетка ручки стеклоподъемника	1
061	P266	стекло поворотное заднее правое	1
	P267		1
	P268	стекло опускное заднее правое	1
	P269	шквн ручки стеклоподъемника	1
	P270		1
	P271	шквн стеклоподъемника верхний	1
	P272		1
	P273	шквн стеклоподъемника нижний	1
	P274		1
	P275	ремень привода стеклоподъемника	1
062	D071	каракас кузова	1
	D072	защелка замка левой двери	1
	D073	защелка замка правой двери	1
063	D075	окно ветровое, заднее и крыша	1
064	D074	передок кузова в сборе	1
065	D076	накладка средней стойки левая	1
	D077	накладка средней стойки правая	1
066	P276	облицовка радиатора в сборе	1
067	P277	корпус фары	2
	P278	элемент оптический	2
	P279	ободок фары облицовочный	2
	P280	корпус подфарника	2
	P281	рассеиватель подфарника	2
	P282	светодиод	2
068	D078	крышка чемодана	1
069	D079	петля крышки чемодана левая	1
	P282	своба петля левая	1
	D080	петля крышки чемодана правая	1
	P285	своба петля правая	1
	D081	кронштейн упора крышки верхний	1
	D082	кронштейн упора крышки нижний	1
	H027	упор крышки (верхняя часть)	1
	H028	упор крышки (нижняя часть)	1
070	D083	задний номерной знак «Победа»	1
	D085	кронштейн заднего номерного знака	1
	P283	ручка чемодана с розеткой в сборе	1
071	P286	фонарь подсветки номерного знака	1
	P287		1
	P288		1
	P289	фонарь задний левый	1
	P290	фонарь задний правый	1
	P291	рассеиватель заднего фонаря	2
	P292	светодиод	2
	P292	фонарь подсветки багажника	1
	P293	крепежные свобы	1
072	P294	стекло ветрового окна	1
	P295	стойка ветрового окна	1
	P296	зеркало	1
	P297	кронштейн крепления зеркала	1
	X008	зеркальный элемент	1
073	P298	стекло окна задка	1
074	P299	обивка потолка	1
075	P300	козырек противосолнечный левый	1
	H029		

Масштаб 1:8, длина — 750 мм, ширина — 245 мм, высота — 216 мм
4 открывающиеся двери и поворачивающиеся передние колеса
Работающие задние и передние фары
Открывающиеся капот, багажник и форточка на передних окнах
Передние и задние фары, а также стоп-сигналы работают от трех батареек AAA (не входят в комплект)



ВНИМАНИЕ! Данная схема сборки носит исключительно ознакомительный характер. Номера деталей соответствуют номерам выпусков и позволяют идентифицировать входящие в них детали. Модель ЗИС-110 не является игрушкой! Соблюдайте приведенные в журналах указания. Производитель оставляет за собой право в любое время изменять последовательность и свойства комплектующих деталей данной модели.

